

Sepnutí výstupu po nastaveném čase pokud je narušen vstup (INTEGRA)

Lze použít na zavření brány, pokud je otevřena déle, než je nastavený čas, ale pokud je během nastaveného času došlo k jejímu zavření, abychom ji neotevřeli.

Pro sepnutí výstupu ve zvoleném čase, pokud je narušen vstup, nastavte následující:

Ve výstupech nastavte virtuální výstup (č. 9) na Typ výstupu **24. Přepínač MONO**, čas činnosti nastavte na 1 sekundu, nastavte opačnou polaritu, zvolte vstup, který má být kontrolován (vstup č. 7) a zvolte možnost „Aktivní během narušení“.

Č.	Název výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol.+	Pulzuj	Latch	Spustenie:	Spustenie: LCD kláv.	Spustenie: skupiny/kláv.
1	svetlo Aqua	25: Přepínač BI	0 min. 10 sek.	0: standardne	X			vstupy: 26		1+16
2	Výstup 2	0: Nepoužívaný	0 min. 3 sek.	0: standardne	X					
3	Poplach Area1	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: standardne	X			vstupy: 1+7	0+7	1+5
4	Poplach Area2	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: standardne	X			vstupy: -	.	2
5	Zatvorenie brany	83: Koniec signaliz. výstupov	0 min. 2 sek.	0: standardne	X			výstupy: 9+10		
6	Fire alarm	3: POŽIARNY alarm	1 min. 0 sek.	0: standardne	X	X		vstupy: 3	0+7	1+16
7	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					1
8	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					2
9	brana otvorena	24: Přepínač MONO	0 min. 1 sek.	0: standardne				vstupy: 7		-
10	brana otvorena	14: Narušenie vstupu	5 min. 0 sek.	0: standardne	X			vstupy: 7		
11	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	0 min. 1 sek.	0: standardne	X					
12	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					
13	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					
14	Výstup 14	0: Nepoužívaný	0 min. 1 sek.	0: standardne	X					
15	Výstup 15	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: standardne	X					
16	Výstup 16	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: standardne	X					
17	Bez strážnika	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					
18	Identifikácia	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					
19	Výstup 19	24: Přepínač MONO	0 min. 3 sek.	0: standardne	X			vstupy: 13		1+16

Další virtuální výstup (č. 10) nastavte na Typ výstupu **14. Narušení vstupu**, čas nastavte takový, po kterém chcete, aby se zapnul ovládací výstup (v našem případě 5 minut), zvolte vstup, který má být kontrolován. (vstup č. 7).

Č.	Název výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol.+	Pulzuj	Latch	Spustenie:	Spustenie: LCD kláv.	Spustenie: skupiny/kláv.
1	svetlo Aqua	25: Přepínač BI	0 min. 10 sek.	0: standardne	X			vstupy: 26		1+16
2	Výstup 2	0: Nepoužívaný	0 min. 3 sek.	0: standardne	X					
3	Poplach Area1	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: standardne	X			vstupy: 1+7	0+7	1+5
4	Poplach Area2	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: standardne	X			vstupy: -	.	2
5	Zatvorenie brany	83: Koniec signaliz. výstupov	0 min. 2 sek.	0: standardne	X			výstupy: 9+10		
6	Fire alarm	3: POŽIARNY alarm	1 min. 0 sek.	0: standardne	X	X		vstupy: 3	0+7	1+16
7	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					1
8	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					2
9	brana otvorena	24: Přepínač MONO	0 min. 1 sek.	0: standardne				vstupy: 7		-
10	brana otvorena	14: Narušenie vstupu	5 min. 0 sek.	0: standardne	X			vstupy: 7		
11	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	0 min. 1 sek.	0: standardne	X					
12	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					
13	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					
14	Výstup 14	0: Nepoužívaný	0 min. 1 sek.	0: standardne	X					
15	Výstup 15	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: standardne	X					
16	Výstup 16	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: standardne	X					
17	Bez strážnika	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: standardne	X					

Výstup (v našem případě č. 5), který má ovládat zavření brány nastavte na Typ výstupu **83. Konec signalizace výstupů**, čas nastavte takový, jaký je potřeba impuls, aby se aktivovalo zavření brány, zvolte výstupy, které mají ovládat tento výstup (v našem případě výstupy č. 9 a č. 10).

Č.	Název výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol.+	Pulzuj	Latch	Spustenie:	Spustenie: LCD kláv.	Spustenie: skupiny/kláv.
1	svetlo Aqua	25: Prepínač BI	0 min. 10 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 26		1+16
2	Výstup 2	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: štandardne	X					
3	Poplach Area1	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 1+7	0+7	1+5
4	Poplach Area2	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: -	-	2
5	Zavorenie brany	83: Konec signaliz. výstupov	0 min. 2 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 9+10		
6	Fire alarm	3: POŽIARNY alarm	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X	X		vstupy: 3	0+7	1+16
7	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 min. 0 sek.	0: štandardne	X					1
8	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X					2
9	brana otvorena	24: Prepínač MQND	0 min. 1 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 7		-
10	brana otvorena	14: Narušenie vstupu	5 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 7		-
11	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	0 min. 1 sek.	0: štandardne	X					
12	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: štandardne	X					
13	ADK-200 43325	0: Nepoužívaný	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X					
14	Výstup 14	0: Nepoužívaný	0 min. 1 sek.	0: štandardne	X					
15	Výstup 15	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X					
16	Výstup16	0: Nepoužívaný	0 min. 30 sek.	0: štandardne	X					

Spustenie výstupu 5

Ovládacie VÝSTUPY:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

LCD klavesnice:

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Skupiny/kláv. skupin:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

Zrušenie

Zrušenie alarmu v skup.:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

Tlač OK



ZABEZPEČ.TO