









I. Upgrade firmware ústředny - co to je a jak se to dělá

Upgrade firmware ústředny znamená výměnu jejího interního software nebo firmware. Jeho cílem je posílit stabilitu programu, výkon, rozšířit funkčnost a odstranit chyby, které mohly být v předchozích verzích. Kromě toho pravidelné aktualizace umožňují bezproblémový provoz nových zařízení v produktovém portfoliu Satel.

II. Co potřebujete

Chcete-li provést upgrade firmware ústředen série INTEGRA potřebujete:

Zařízení:

- Ústrednu INTEGRA, na které má být proveden upgrade
- Počítač se systémem Windows
- USB-RS, převodník na programování zařízení Satel
- Klávesnice určená pro systém INTEGRA

Software:

- FLASHX
 - Soubor s příslušným firmware pro ústřednu INTEGRA
 - INTEGRA 24 firmware
 - INTEGRA 32 firmware
 - INTEGRA 64 firmware
 - INTEGRA 64 Plus firmware
 - INTEGRA 128 firmware
 - INTEGRA 128 Plus firmware
 - INTEGRA 128-WRL firmware
 - INTEGRA 256 Plus firmware

Všechny výše uvedené programy si můžete stáhnout z internetové stránky společnosti SATEL.

III. Jak zjistit, která verze firmware je nainstalována v ústředně

Existuje několik způsobů jak ověřit, která verze firmware je aktuálně nainstalována. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob kontroly je současným podržením tlačítek "nahoru" a "dolů" na klávesnici připojené k ústředně. Informace o aktuální verzi se zobrazí přibližně po sedmi sekundách. Další způsob kontroly verze firmware ústředny pomocí klávesnice vyžaduje zadání kódu správce a potvrzením pomocí znaku "*" (hvězdička), poté vyberte TESTY a potom VERZE PANELU. Verzi firmware ústředny můžete zkontrolovat i z programu DLOADX. Chcete-li získat tyto informace, vyberte kartu DATA a potom STRUKTURA SYSTÉMU A HARDWARE. V okně, které se otevře, zvolte kartu SYSTÉM, kde si můžete přečíst typ ústředny a verzi instalovaného firmware.

Když už víte, která verze je v ústředně nainstalována, můžete pokračovat v upgrade firmware. Zde je návod, jak to provést v několika jednoduchých krocích:

1. Připojte ústřednu k počítači

Použijte propojovací kabel USB pro propojení počítače s převodníkem USB-RS. Poté jej připojte do ústředny vhodným konektorem: světlé jsou určeny pro port RS-232 tmavé pro port RS-232 (TTL). Během prvního připojení, systém Windows rozpozná a nainstalujte ovladač, další spojení jsou automatická.







2. Zkontrolujte nastavení COM portu.

Po připojení ústředny k počítači určete, na kterém COM portu je nainstalován převodník USB-RS. Otevřete Ovládací panely, pak Správce zařízení a v něm Porty (COM a LPT). Zde si můžete ověřit, které číslo COM portu bylo přiřazeno převodníku. Tyto informace si zapamatujte.

占 S	právce zařízení	-)
Sout	oor Akce Zobrazit Nápověda		
<hr/>) 🖬 🗳 🖬 🖳 🖳 💺 X 💿		
~ 2	JKK-dell		_
>	🗃 Baterie		
>	8 Bluetooth		
>	🔜 Diskové jednotky		
>	📓 Firmware		
>	Potoaparáty		
>	lag Grafické adaptéry		
>	늘 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework		
>	Pidenotky DVD/CD-ROM		
>	📖 Klávesnice		
>	Carl Monitory		
>	📗 Myši a jiná polohovací zařízení		
>	Počítač		
~	🖷 Porty (COM a LPT)		
	Hantronix CPR Port (COM8)		
	🙀 USB Serial Port (COM5)		
,	Procesory		
>	📷 Řadiče IDE ATA/ATAPI		
>	Sa Řadiče paměťových zařízení		
\ \	🚆 Řadiča IISR (Universi Sarial Rus)		

3. Stáhněte požadovaný firmware

Zkontrolujte, zda máte požadovaný software: nejnovější software FLASHX a správný firmware určený pro vaši ústřednu INTEGRA. Pokud ne, stáhněte nejnovější software z webové strany <u>www.satel.eu</u> nebo použijte přímé odkazy viz výše.

4. Spusťte program FLASHX

Na počítači spusťte program FLASHX, vyberte kartu Otevřít a vyberte soubor s nejnovější verzí firmwaru pro ústřednu. Poté klikněte na ikonu Program. V okně, které se otevře, vyberte správný COM port. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte svůj výběr.

🐲 FLASHX (1.17 2017-06-21 SK)				
Programming Help				
Open File	Ctrl+0			
Program Test	Ctrl+P Ctrl+T	ose INTEGRA program		
Restart	Ctrl+R <u>K</u> de I	hľadať:		
	Rýchly p Pracov ploch Choose port	vná ha IVIT-TSH scoped_dir_38924_1011 scoped_dir15208_2261 132_SK.cax IVIT_LEON_EN.cax Fast RS	55 8 ► FLASHX (1.17 2017-06-21 SK) Programming Help ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	×
	Scan	Ok Cancel	Programming Help	INTEGRA 32 v1.17 2017-06-21 sv o) Run Service mode -> Restarts -> STARTER
			l:\software\satel\firmware\l32_SK.cax	COM12 9600 bps

TSS Group s.r.o., Tř. Tomáše Bati 145, 763 02 Zlín - Louky tel.: +420 577 019 606, e-mail: tssgroup@tssgroup.cz, www.**tssgroup.cz**





5. Spusťte STARTER na ústředně

Na ústředně spusťte Servisní režim. Pokud to chcete udělat, musíte zadat servisní kód. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "*" (hvězdička), zvolte SERVISNÍ REŽIM, potom RESTARTY, a potom STARTER a potvrďte jeho aktivaci stisknutím tlačítka "1".

Pokud se aktivace provede správně, všechny LED diody blikají současně.



6. Postup programování

Pro spuštění programování musíte opět spustit program FLASHX. Porovná verzi firmware s verzí, kterou chcete nainstalovat, a potom vás vyzve k potvrzení. Potvrzení bude mít za následek odstranění staré verze firmwaru a naprogramování paměti přes FLASHX. Po dokončení tohoto procesu se ověří zavedené změny a znovu se spustí ústředna.

🐲 FLASHX (1.17 2017-06-21 SK)	- 🗆 X
Programming Help	
£ 📥 🔎 @ 🧔	INTEGRA 32 v1.17 2017-06-21 S
File checking Connecting	[0 [0
FLASH type	MACRONIX MX29F0400
Panel type	INTEGRA 32
Starter version	5.0 SP
l:\software\satel\firmware\J32_SK.cax	COM12 115200 bps

Proces programování ústředny se ukončí, když se v okně FLASHX zobrazí konečná potvrzující zpráva. Posledním krokem je použití příkazu "OK" k potvrzení, a pro opuštění servisního režimu ústředny.

l:\software\satel\firmware\l32_SK.cax			C	COM12		
Do not scan COM ports						
File checking Connecting FLASH type Panel type Starter version Starter checking Program in panel Program in file Programs comparison Restarting panel	INTEGRA INTEGRA	32 v 32 v	MACRO 1.17 1.17	2017- 2017-	X29F0 TEGRA 5.0 06-21 06-21	ok ok 40C 32 SK ok SK ok ok
Programming Help	INTEGRA	32 v	1.17	2017-	06-21	sĸ
FLASHX (1.17 2017-06-21 SK)				-		×





7. Testování

Po ukončení procesu programování se doporučuje zajistit, aby byl upgrade proveden správně. Znovu zkontrolujte softwarovou verzi ústředny, jak je popsáno v úvodu bodu III.

