

## Nastavení automatického zapnutí střežení bez pohybu (INTEGRA)

- 1. Ve výstupech nastavte jeden virtuální výstup na: MONO. Ve sloupci Doba aktivace nastavte čas, po jakém chcete, aby se systém zapnul, pokud nezaznamená narušení příslušných vstupů (v tomto případě vstupy resp. zóny č. 1 až 128).
- 2. Další virtuální výstup nastavte na: Stav zastřeženo. Vyberte, kterou skupinu (podsystém) chcete sledovat a automaticky zapínat.
- 2 virtuální výstupy nastavte na: Výstupy vyp. Čas činnosti nastavte na krátký impuls, např. 1–2 sek. Pro jeden výstup nastavte jakou spouštěcí výstup číslo výstupu nastaveného v bode č. 1 (v tomto případě je to výstup č. 22) a druhému výstupu nastavte jako spouštěcí výstup číslo výstupu nastaveného v bode č. 2 (v tomto príklade je to výstup č. 23).

*	Výstupy									- 🗆 X
Č	Jméno výstupu	Funkce výstupu	Doba aktivace	Zobrazení stav	Invert	Pulz.	Držení	Spouštění:	^	Spouštění 🔺
19	Výstup 19	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					výstup 25
20	Výstup 20	0: Nepoužito	1 min. 0 sek.	0: standardní	Х					L MATURA
21	Výstup 21	0: Nepoužito	1 min. 0 sek.	0: standardní	Х					VYSTUPY:
22	TEST	24: MONO	45 min. 0 sek.	0: standardní	Х			zóny: 1÷128		9 10 11 12 13 14 15 18
23	TEST1	21: Stav zastřeženo	0 min 0 sek.	0: standardní	Х					17 18 19 20 21 22 23 24
24	TEST2	83: Výstupy vyp.	0 min. 1 sek.	0: standardní	Х			výstupy: 22		25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
25	TEST3	83: Výstupy vyp.	0 min. 1 sek.	0: standardní	Х			výstupy: 23		41 42 43 44 45 48 47 48
26	Výstup 26	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	X					49 50 51 52 53 54 55 58
27	Výstup 27	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					65 66 67 68 69 70 71 72
28	Výstup 28	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					73 74 75 76 77 78 79 80
29	Výstup 29	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					89 90 91 92 93 94 95 96
30	Výstup 30	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					97 98 99 100101102103104
31	Výstup 31	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	X					105106107108109110111112
32	Výstup 32	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					121 122 123 124 125 128 127 128
33	Výstup 33	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					LCD klávesnic:
34	Výstup 34	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					0 1 2 3 4 5 6 7
35	Výstup 35	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					Z Bloku/Klávesnic bloku:
36	Výstup 36	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	X					1 2 3 4 5 6 7 8
37	Výstup 37	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					9 10 11 12 13 14 15 16
38	Výstup 38	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					25 26 27 28 29 30 31 32
39	Výstup 39	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					Manéní
40	Výstup 40	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					Mazani
41	Výstup 41	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					Mazání poplachu v bloku:
42	Výstup 42	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					1 2 3 4 5 6 7 8
43	Výstup 43	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					17 18 19 20 21 22 23 24
44	Výstup 44	0: Nepoužito	0 min. 30 sek.	0: standardní	Х					25 26 27 28 29 30 31 32
45	Vietun 45	0: Nenoužito	0 min 30 sek	0: standardní	×				¥	
<									>	· · ·
-	Předchozí Dal	ší 🕂 🛛 🚼 Skupiny výst	upů Komentář:							🎒 Tiskni 🛛 🗸 OK





## 4. Dále je potřeba nastavit 2 virtuální vstupy.

Jeden vstup nastavte: Typ zóny: Kopíruje výstup. Ve sloupci Citlivost vyberte výstup, na který má reagovat (v tomto případě je to výstup č. 24). Funkci vstupu nastavte na: Zastřežení a ve sloupci Blok vyberte, který blok má vstup zapínat.

Druhý vstup nastavte: Typ zóny: Kopíruje výstup. Ve sloupci Citlivost vyberte výstup, na který má reagovat (v tomto případě je to výstup č. 25). Funkci vstupu nastavte na: Okamžitá.

2	ióny Cíta	ače	Odpojení	Zas/Ods Sk	upiny							
5	Jméno zóny	Blok	Typ zóny	Citlivost	Funkce	Vstupní zpoždění	Max.doba	na Ma	.doba bez i	na Zapnutí po zpoždění	Priorita	Video při odstřež /
17	Zóna 17	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0	h.			
18	Zóna 18	1	1: NC	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0	h.			
19	test	1	8: Kopíruje výst	uVÝST:24	80: Zastřežení	sk.1, Typ:0	0 sek.	0				
20	test1	1	8: Kopíruje výst	uVÝST:25	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0	h.			
21	Zona ZI		U: Nepouzito	.320 ms.	5: Ukamzita	U sek.	U sek.	U	h.		_	
22	Zóna 22	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
23	Zóna 23	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
24	Zóna 24	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
25	Zóna 25	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
26	Zóna 26	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
27	Zóna 27	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
28	Zóna 28	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
29	Zóna 29	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
30	Zóna 30	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
31	Zóna 31	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
32	Zóna 32	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
33	Zóna 33	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
34	Zóna 34	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
35	Zóna 35	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0	h.			
36	Zóna 36	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
37	Zóna 37	1	0: Nepoužito	320 ms.	5: Okamžitá	0 sek.	0 sek.	0				
0	7444 00	1	0. Manaciália	000	R. Ob success	0 sol	0 aab	0				

ZABEZPEČ.